

Skötsel- och underhållsinstruktion

för Baseco trägolv behandlat med OSMO Hårdvaxolja.

Gäller Furu Modern, Furu Patina, Ek Modern, Ek Antik och Ask Modern.

Val av underhållsvax

OSMO 3029 Klar

Ytor med Natur, Grå eller Brun behandling.

OSMO 3087 Vit

Ytor med Vit behandling.

Allmänt

Ytor som utsätts för hårt slitage i offentlig miljö behöver efter en viss tid rengöras och behandlas på nytt.

Vi rekommenderar att man inom det första året ser över ytorna och bestämmer om och var ett behov finns.

I entré bör en bra entrématta installeras för att samla upp så mycket av den hårda och våta smutsen som möjligt.

Arbeta alltid sparsamt med vatten då träytor kan ta skada.

Regelbunden rengöring

Ytor behandlade med OSMO Hårdvaxolja är enkla att städa.

Lös smuts dammsugs eller torr-moppas bort regelbundet.

Fukttorkning

Fukttorkning görs enkelt vid behov med OSMO 8016 Rengöringsmedel. Dosering ca. 10 ml/liter ljummet vatten.

Använd lätt fuktad mopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning av nedslitna partier eller gångstråk

OSMO 3029 Klar/3087 Vit Underhållsvax användes för att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan.

1 liter räcker till ca 70-100 m². Börja med att rengöra golvet enligt föregående punkt, Fukttorkning. Burken skakas och medlet appliceras i mycket tunt lager längs med brädorna på den rena och torra ytan med en mikrofibermopp eller OSMO Easy Pad luddfri trasa.

Borttagning av besvärliga fläckar

Besvärliga fläckar som t.ex. skoränder avlägsnas enkelt med OSMO 3029 Klar/3087 Vit Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en skurnylon eller OSMO Easy Pad luddfri trasa. Fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort.

Punktrenovering – skador/repor

Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med en rengöring och applicering av ny hårdvaxolja.

Är det inte tillräckligt, gör följande:

1. Slipa bort skador/repor med fint sandpapper, korn 150.
2. Återbehandla den slipade ytan tunt med OSMO Hårdvaxolja 3062. Vid skadad pigmenterad yta så skall OSMO Dekorvax likvärdig första grundbehandling appliceras först, kontakta Baseco vid osäkerhet kring produkt.
3. Låt torka ca 12 timmar (Hårdvaxolja 3062) eller ca 24 timmar (Pigmenterad produkt).
4. Upplevs ytan torr eller om första applicering gjordes med OSMO Dekorvax, applicera Hårdvaxolja 3062 enligt punkt 2-3 ovan.

Underhåll

Minst en gång per år, vid behov beroende på slitage eller vid kraftigt smutsad yta, bör den hårdvaxoljade ytan maskinellt fräschas upp med OSMO 3029 Klar/3087 Vit Underhållsvax.

1. Lös smuts dammsugs eller torrmpas bort.
2. Rengör ytan grundligt med OSMO 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten doserat max. 1:1, beroende på smutsighetsgrad. Arbeta med maskin och röd rondell. Fukttorka golvet med rent vatten så att inget rengöringsmedel eller smuts finns kvar.
3. Låt ytan torka minst 30 minuter innan fortsatt arbete påbörjas. Ytan måste vara helt torr.
4. Skaka burken ordentligt och applicera OSMO 3029 Klar/3087 Vit Underhållsvax på en mindre yta.
5. Applicera produkten i ett tunt lager och bearbeta in i ytan med maskin och vit rondell.
6. Eftertorka/jämna ut eventuellt överskott med mikrofiberduk eller OSMO Easy Pad luddfri trasa.
7. Då ytan har torkat 1-2 timmar är den färdig att använda.
8. Önskas högre glans kan ytan poleras. Polering till önskad glans sker med maskin och vit rondell.

Periodiskt underhåll

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att behandling med Osmo Underhållsvax inte är tillräcklig, krävs Periodiskt underhåll.

Det är viktigt att ytan är helt ren före applicering av ny hårdvaxolja, då rester av OSMO Underhållsvax kan ge ett mjölkigt utseende.

Inled därför alltid ett periodiskt underhåll med att utföra punkt 1-3 enligt stycket Underhåll ovan.

Vid skadad pigmenterad yta så skall OSMO Dekorvax likvärdig första grundbehandling appliceras först, kontakta Baseco vid osäkerhet kring produkt.

1. Applicera ett mycket tunt lager Osmo Hårdvaxolja 3062 med OSMO penselborste alt. OSMO Mikrofiberröller. Vid maskinell behandling applicera ett mycket tunt lager med OSMO Stålspackel och avjämna ytan med maskin och vit rondell. Ev. stänk och överskott vid kanter och hörn som inte tas upp av rondellen avtorkas med OSMO Easy Pad luddfri trasa.
2. Låt torka i ca 12 timmar innan ytan tas i bruk.